



FITZROY 60+



ACONCAGUA



1. 底部のジッパータイプポケットにレインカバーが入っています。
2. 中央のジッパーはフロントポケットです。
3. メインバッグは中の仕切りで2気室に区切ることができます。汚れたものを分ける時などに便利です。
4. 両側に伸縮素材のポケットがあります。ドリンクポケットにするほか、長いものはサイドのポケットに入れて、上部をコンプレッションベルトで支える、などの使い方できます。
5. ハイキングポールを装着できます。下のループにかけて、上部のゴムで固定する形です。



6. 背面中央の赤いクリップを立ててショルダーハーネスを上下に動かすことにより、背面長の調節ができます。身長の高い方は上に、小さい方は下の方にしてください。
カチッと音がするまでしっかりと倒して固定してください。
7. 背負ったあとに、両肩にたれているグレーのベルトをギュッと引いてください。
体に密着して、楽に担げます。
8. チェストベルトは胸の位置に来るよう場所を調節できます。
9. ウエストベルトの両側には小物用のポケットがあります。
10. 雨蓋部と接続しているクリップをはずすと、雨蓋部がヒップバッグになります。
担ぎ方によってはワンショルダーバッグのようにも使えます。



www.aconcagua.jp